GUIDE DE DEPANNAGE DU BM 160

F

Problème rencontré	Cause / Solution
➢ **Mon banc de musculation fait du bruit**	**- Cause** : Les vis sont desserrées. **Solution** : Resserrez toutes les vis apparentes.

Si votre problème n'est pas répertorié ou si malgré nos conseils le problème persiste, contactez le S.A.V.